





Anleitung für Gasbetrieb

Gasherd, Kippbratpfanne sowie Konvektomat werden mit Gas betrieben.



1. Gelben Schalter am Gasherd senkrecht stellen



**2. Weißen Schalter unter dem Gasherd senkrecht stellen
(Dort wo die großen Pfannen + Bräter stehen)**



3. Beide Schalter über dem hinteren Spülbecken anschalten



4. Kontaktschalter durch kippen des linken Küchenfensters



5. Drehschalter an der Dunstabzugshaube soweit nach rechts drehen, bis ein Abzugsgeräusch zu hören ist

Wenn diese 5 Punkte übersehen wurden, heizt der Konvektomat nicht und es erscheint die rES Ziffer im Display. Um die Anzeige zu löschen bitte den „reset“- Schalter (unten links) betätigen und Gerät neu starten.

Alle Anleitungen für die Küchengeräte finden Sie gegenüber der Küche im Leiterzimmer, rechte Schreibtischseite

